

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Grâce à ce commutateur automatique, connectez jusqu'à trois appareils différents à un seul écran ou téléviseur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Commutateur automatique HDMI
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Résolution vidéo : Profondeur de couleur jusqu'à 1080p à 12 bits
- Bande passante : max. 2,5 Gbps
- Conforme HDCP

Mise en marche

1. Connectez le commutateur HDMI à votre téléviseur ou écran, via un câble HDMI. Le câble doit être branché à la prise marquée „Output“ du commutateur.
2. Vous pouvez ensuite connecter d'autres appareils, tels qu'un lecteur DVD, une console de jeux ou un récepteur AV, en le branchant à la prise marquée „Input“ du commutateur.
3. Utilisez la touche „Select“ du commutateur pour sélectionner l'une des diverses sources connectées. Une petite LED se trouvant au dessus de la prise „Input“ concernée indique l'interface actuellement active. Veuillez à ce que le téléviseur et l'appareil HDMI concerné soient bien allumés.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-1290 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
07.11.2011



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-1290.